



- 1 - Rondella (Pezzi 4)
- 2 - Vite fissaggio coperchio (Pezzi 4)
- 3 - Coperchio masse battenti
- 4 - Gancio sospensione
- 5 - Guarnizione anteriore
- 6 - Anello tenuta
- 7 - Cuscinetto combinato
- 8 - Albero portabussola
- 8L - Albero portabussola prolungato
- 9 - Albero scanalato
- 10 - Molla disinnesto
- 11 - Innesto
- 12 - Camma
- 13 - Sede albero scanalato
- 14 - Volano
- 15 - Cuscinetto volano
- 16 - Impugnatura
- 17 - Dado (Pezzi 4)
- 18 - Rondella (Pezzi 9)
- 19 - Vite maniglia (Pezzi 4)
- 20 - Supporto maniglia
- 21 - Maniglia tonda
- 22 - Maniglia dritta
- 23 - Cuscinetto motore anteriore
- 24 - Flangia motore anteriore
- 25 - Spina di fermo anteriore
- 26 - Palette motore (Pezzi 8)

- 27 - Rotore
- 28 - Spina di fermo posteriore
- 29 - Flangia motore posteriore
- 30 - Cuscinetto motore posteriore
- 31 - Guarnizione motore
- 32 - Vite coperchio motore (Pezzi 5)
- 33 - Coperchio motore
- 34 - Cilindro
- 35 - Invertitore
- 36 - OR invertitore (Pezzi 2)
- 37 - Boccia invertitore
- 38 - Silenziatore
- 39 - Boccia perno
- 40 - Perno valvola
- 41 - Anello scegler
- 42 - Filtro aria
- 43 - Molla valvola
- 44 - Sferra inox
- 45 - Sede valvola
- 46 - Riduzione
- 47 - Spina elastica (Pezzi 2)
- 48 - Leva avviamento
- 49 - Perno lase invertitore
- 50 - Molla invertitore
- 51 - Grano fermo invertitore
- 52 - Perno rullo
- 53 - Rullo
- 54 - Gruppo valvola
- 55 - Impugnatura con boccole (16-37-39)
- 56 - Flangia motore ant. con cuscinetto (24-23)
- 57 - Flangia motore post. con cuscinetto (29-30)
- 58 - OR III
- 59 - Anello III

dp 320

Via G. Dorso, 5 - 42100 Reggio Emilia - Italy
 Tel.: +39.0522.300.828/306.769 - Fax: +39.0522.304.864
 E-mail: info@dinopaoli.com - Website: www.dinopaoli.com